

Настройка и регулировка держателя датчика эхолота «Сурикат»

Держатель поставляется в собранном виде, готовом к использованию. Возможна регулировка под определенный датчик эхолота и транец лодки, а также регулировка чувствительности срабатывания.


1. Установка датчика эхолота

Держатель надежно крепит датчики эхолота с шириной зажима от 14 до 32 мм.

Для крепления датчика с большим размером крепления, поверните Г-образные зажимы на 90 градусов.

Для установки датчика ослабьте винт крепления, отрегулируйте ширину на нужное значение, надежно закрепите винт.

Установите датчик и закрепите с помощью болта и гайки, входящих в состав эхолота.




2. Регулировка глубины погружения датчика

Держатель поставляется готовым для использования на транце высотой 381 мм.

Чтобы изменить глубину погружения, освободите винт барашкового зажима и установите нужную глубину погружения, выбрав подходящее отверстие.

Зафиксируйте винт на новом месте и проверьте плавность хода выдвигной штанги.

После изменения глубины погружения датчика Вам потребуется отрегулировать чувствительность срабатывания.




3. Регулировка чувствительности срабатывания

Чтобы изменить чувствительность срабатывания, следует ослабить винт втулки пружины.

Перемещайте втулку выше для увеличения силы прижима (повышения чувствительности срабатывания).

Перемещайте втулку ниже, ослабляя силу прижима (уменьшая чувствительность срабатывания).

Проверьте регулировку ударом по ладони.



Все готово. Удачной рыбалки!